

ZAŘÍZENÍ ORANGE

Spuštění

Terminál je po předání připraven k okamžitému použití. Přenosný platební terminál zapnete stisknutím tlačítka po pravé straně, které je vyznačené na obrázku. Aplikace je v zařízení již předinstalovaná. V hlavním menu stačí vyhledat a stisknout ikonku **FIK**.



Připojení k internetu

Pro první přihlášení je nutné připojit se k internetu. Z hlavního menu přejděte do **Nastavení** a v části **Bezdrátová připojení a sítě** zvolte možnost **Wi-Fi**. V zobrazeném seznamu vyhledejte název Vaší sítě.


První spuštění aplikace

Po spuštění aplikace se přihlašte ke svému účtu kliknutím na odkaz **Přihlašte se**. Vyplňte přihlašovací údaje a vyberte pokladnu, kterou chcete na Vašem zařízení použít.

V případě, že účet nemáte, stiskněte na možnost **Vytvořit nový účet** a zaregistrujte se.



PRÁCE S POKLADNOU



1 Zadejte částku

2 Zadejte sazbu DPH

3 Částku potvrďte stisknutím tlačítka = (rovná se)

AKTIVACE ÚČTU

Součástí zakoupeného balení verze Klasik je karta s aktivačním kódem. Chcete-li aktivovat Váš účet, spusťte aplikaci.

- Po zobrazení přihlašovacího okna klikněte na možnost **Vytvořit nový účet**. Máte-li již existující účet, přihlašte se.
- Do nově otevřeného formuláře zadejte svoji e-mailovou adresu a vyplňte další údaje.
- Po přihlášení do pokladního systému se Vám zobrazí hlavní menu. Klikněte na sekci **Pomoc a nápověda** a následně zvolte **Aktivovat licenci**. Zadejte kód uvedený na přiložené kartě, zaškrtněte souhlas s obchodními podmínkami a potvrďte kliknutím na tlačítko **Aktivovat licenci**.
- Váš účet byl nyní úspěšně aktivován.